vtech® Baby

Manual de instrucciones

Tut Tut Bólidos
Zona de obras



© 2013 VTech
Impreso en China
91-002831-001 SP

Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Zona de obras** de **VTech®!**

Bienvenido a esta zona de obras donde siempre hay mucho que hacer: recoge los bloques, usa la grúa para transportarlos de un sitio a otro, deslízalos por la rampa... ¡todo con mucho cuidado y la ayuda de **Pepe el volquete!** Incluye 16 nuevos tramos de pista para combinar como más te guste y 6 sensores mágicos.

¡Podrás unir y jugar con todos los demás juguetes de la gama Tut Tut Bólidos! (De venta por separado).



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

• Un manual de instrucciones



25 tramos de pista y accesorios

Pepe el volquete



3 bloques

4 tornillos

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En la **Zona de obras** de **VTech®** la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el juguete debe ser montado por un adulto. Por favor, asegúrese de que todas las piezas están bien montadas antes de usar el juguete.

1. Atornille la base de la torre al tramo de pista naranja con un sensor mágico. Asegúrese de que los cuatro tornillos están bien apretados.



2. Inserte el lado superior de la rampa en el correspondiente hueco de la base. Después, añada el soporte para la rampa en su parte inferior.



3. Coloque la zona de carga enfrente de la rampa, gírela para introducirla en la base, múevala de arriba a abajo para ver que no se cae. Después, coloque el contenedor en el otro lateral.



4. Encaje la grúa en la torre, oirá un clic cuando esté bien colocada.



5. Coloque la grúa sobre la base. Oirá un clic cuando esté bien colocada.



Nota: Las imágenes de abajo indican cómo deberían estar montadas la grúa, la rampa, la zona de carga y el contenedor.

¡Combina los tramos de pista como más te guste y cambia la grúa de lugar para crear diferentes escenarios!



INSTALACIÓN DE LAS PILAS (Solo en el vehículo)



1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use una moneda o un destornillador para abrirlo.
3. Coloque dos pilas AAA/AM-/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- El juguete no debe ser conectado a más suministros eléctricos de los recomendados en el manual.
- No acerque las pilas al fuego.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. BOTÓN ON/OFF

Mueva este botón en el volquete a la posición On para encenderlo. Muévalo a la posición Off para apagarlo.



2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, **Pepe el volquete** de **VTech®** se apagará de manera automática después de unos segundos sin actividad. Puede encenderlo de nuevo pulsando el botón con luz o haciéndolo rodar.

ACTIVIDADES

1. Desliza el interruptor del volquete para encenderlo y escuchar divertidas frases, sonidos y una canción. La luz acompañará el juego.



2. Al pulsar el botón luminoso sonarán efectos de sonido, una canción y divertidas frases. La luz acompañará el juego.



3. Haz rodar el vehículo para escuchar divertidos sonidos y melodías. Al activar de nuevo el sensor de movimiento mientras suena una melodía, oirás diferentes efectos de sonido. La luz acompañará el juego.



4. Cuando el volquete pase por algún sensor mágico, se activarán más frases, sonidos y canciones. La luz acompañará el juego.También puedes jugar con el volquete en otros accesorios de la gama Tut Tut Bólidos y con otros vehículos en la zona de obras.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.